

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE DES VERRES A SURFACE LISSE OU SATINÉE

De manière générale, évitez tout ce qui est abrasif et pourrait rayer la surface du verre. L'entretien quotidien peut se faire à l'aide d'un chiffon en coton ou microfibre avec un produit de nettoyage courant pour les vitres. Pour les taches tenaces, notamment à l'arrière du plan de cuisson, privilégiez une éponge douce dite «efface-taches» avec de l'eau tiède ou un détergent pour le verre.



APPROPRIÉ

- * détergent pour les vitres (Ajax), alcool à brûler dilué (1/5) ou vinaigre de nettoyage
- * éponge douce pour le verre ou éponge blanche «efface-taches» (Coop ou Migros)
- * chiffon en coton ou microfibre, peau de chamois, veillez à ce qu'ils soient toujours propres et sans résidus
- * les dépôts calcaire peuvent s'enlever avec du vinaigre dilué (1/5) ou un produit type anticalcaire de type Durgol
- * utilisez beaucoup d'eau afin de ramollir et dissoudre les résidus et particules abrasives dures avant de nettoyer avec un chiffon



INAPPROPRIÉ

- * pas de nettoyage du verre à sec, mouiller systématiquement vos accessoires de nettoyage et assurez-vous qu'ils soient propres
- * ne frottez pas ou appuyez fortement sur le verre lors du nettoyage, de fines particules dures pourraient endommager la surface du verre
- * pas de détergent abrasif, alcalin ou contenant du fluorure
- * pas d'éponges abrasives (verte, laine d'acier)
- * évitez le liquide vaisselle, il laisserait des nuages sur le verre difficile à rincer