



vitrierie@misenscene.ch
+41 21 312 66 70

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN POUR LES VERRES A SURFACE BRILLANTE OU SATINEE

Nettoyage quotidien

- Chiffon microfibre

Le nettoyage quotidien peut être effectué avec un chiffon humide. Essuyer toujours les traces d'eau, car sinon elles peuvent créer des taches de calcaire.

En cas de taches légères

- Eponge pour le verre avec face bleue
- Cif Crème Original ou Cif Crème Citrus

Appliquer le détergent avec des mouvements circulaires, sans appuyer, sur la surface humide du verre et laisser agir (2 min.)

En cas de taches tenaces

- Eponge efface-tache blanche (p.ex. gomme magique)
- Cif Crème Javel
- Zitronenbalsam Jemako (pierre de citron)

Rincer à fond avec de l'eau pour bien éliminer les résidus du produit et ensuite sécher la surface du verre avec un chiffon sec.

En cas de taches de calcaire

- Eponge efface-tache (éponge blanche)
- Durgol Cuisine
- Antikal
- KalkEx Plus Jemako
- Savon au fiel de bœuf

Nettoyer la surface du verre avec le détergent selon l'instruction d'usage du fabricant, laisser agir et rincer. Ensuite exécuter un nettoyage intensif.

De manière générale, évitez tout ce qui est abrasif et pourrait rayer la surface du verre. Pas de nettoyage à sec, utilisez beaucoup d'eau afin de ramollir et dissoudre les résidus et particules abrasives avant de nettoyer avec un chiffon propre.

Interdit !

- Eponge avec face verte
- Produits abrasifs

Non recommandé

- Liquide vaisselle
- Nettoyant pour vitres sur surface grasse